I. Conhecendo sua Câmera

1. Conhecendo e instalação



1	Botão Exibição
2	Botão LED LIG/DESL
3	Botão Modo (DV / DSC)
4	Botão Obturador
5	Botão para cima 🔺
6	Botão Ok
7	Porta AV/USB
8	Botão Direito 🕨
9	Botão Menu
10	Botão para Baixo 🔽
11	Botão Energia
12	Botão Esquerdo 🖪
13	Monitor LCD
14	Rosca para o tripét
15	Slot para o Cartão SD
16	Alça de pulso
17	Tampa do compartimento
18	Lente

1

2. Exibição de Na-tela

A. Quando disparando à filmes



B. Ao disparo ainda en images



C. Quando reprodução



3. Preparação antes da Captação

3.1 Pilha

Deslize a tampa do compartimento das pilhas na direção indicada pela seta.

3.2 Coloque do Cartão de Memória

I Coloque do Cartão de Memória, cuidadosamente faça-o deslizar para fora da ranhura. Prima oione o cartão para dentro para soltá-lo.





4. Ligar / Desligar a câmera

- a) Abra o painel do LCD.
- b) Pressione o botão Energia para Ligar / Desligar a câmera.

5. Disparo

- a) Pressione o botão energia em padrão de modo Captação. Si a câmera no modo outra, pressione o botão de modo até o ícone aparece no canto esquerdo superior da monitor.
- b) Pressione o botão Obturador tirar fotos.

6. Gravação vídeo

- a) Pressione o botão de modo até o ícone " 🗳 " aparece no canto esquerdo superior da monitor.
- b) Pressione o botão Obturador para iniciar a gravação de voz.
- c) Pressione o botão Obturador novamente para parar a gravação de vídeo.

Pressione o botão LED LIG/DESL de iluminação quando a luz é insufficient.

7. Gravação audio

- a) Pressione o botão de Modo para entrar na mode de Gravação audio ().
- c) Pressione o botão Obturador para iniciar a gravação de voz, a hora de gravação será exibido no monitor.
- d) Pressione o botão Obturador novamente para parar gravação.

8. Modo Reprodução

8.1 Revisão de imagens fixas

- a) Pressione o botão de Modo até o ícone O ou a informação "AVI" ou "WAV" aparece no canto esquerdo superior da monitor para entrar o Modo Reprodução..
- b) Os botões Direito/Esquerdo para mostrar que anterior ou a apresentação ou a ficheiro vídeo.
- c) Quando previsão os imagens fixas, pressione o botão para baixo para exibição a monitor do índice.

8.2 Reprodução os ficheiros vídeo e audio

Esta câmera não tem o altofalante; o volume está somente disponível ao conectar com a TV ou PC para reproduzir.

- a) Ligue e pressione o modo para o modo Reprodução.
- b) Pressione os botões Direito/Esquerdo I para selecionar o ficheiro vídeo (AVI) ou ficheiro audio (WAV).
- c) Pressione o botão Obturador para reproduzir os ficheiros vídeo ou audio e pressione o obturador novamente para finalizar a reproduzir.
- e) Pressione o botão Ok para ter uma pausa e pressioná-la novamente para continuar.

8.3 Excluir ficheiros

- a) I Na modo reprodução, pressione o botão menu para entrar o interface menu, pressione os botãos para Cima / Baixo ▲ ▼ para selecionar "Excluir atual" ou "Excluir tudos".
- b) Selecionar "Excluir atual" para excluir o ficheiro do atual. Pressione o botão Direito para confirmar e sair.
- c) Selecionar "Excluir tudos" para Excluir os ficheiros de tudos . Pressione o botão Direito para confirmar e sair.

II. Ajustado a modo USB para "Armazenamento em Massa" e então a câmera toma-se um dispositivo removível de Armazenamento.

a) Ligar a câmera a um computador pelo cabo de USB

- b) Clique duas vezes o icone "meu computador" na desktop do computador.
- c) Clique duas vezes o icone " 💚 ".
- d) Clique duas vezes na pasta de ficheiro "DCIM".
- e) Copy todas os ficheiros para computado.

Note: Quando cópia o PC dos arquivos parágrafo, não remova o cartão do SD ou como pilhas, se não, como limas arquivos ser destruídas ou perdido.

III. Especificações e Requisitos do Sistema

1. Especificações

Sensor	CMOS de 3 Mega pixel
Resolução de	2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200,
Imagem	1280 x 960, 640 x 480
Armazenamento	32MB Flash Interna,cartão SD externa(8MB-2GB)
Formatar de	JPEG, WAV, MJPEG(AVI)
Captação	Único / Estouro
Qualidade da	VGA 640x480 ,QVGA 320X240
Instantâneo	Electronic obturado : 1/2 ~ 1/1024 sec
Aotu-Timer	10 sec / 20 sec
Zoom	4 x zoom digital
Equilíbrio do	Automático / Luz do Dia / Tungstênio / Fluorescent /
Branco	Nublado
Exposição	-2.0 ~ +2.0
Illumination	Automático
Modo PC-	640 x 480

Interface	USB1.1
Saida TV	NTSC / PAL
Screen	1.5" TFT LCD
Energia	3 AAA alcalinas pilhas
	Inglês / Francês / Alemão / Espanhol / Italiano /
OSD Idioma	Português / Holandês/Grego
Alcance do	f=6.4mm
Abertura	F=2.8
Automático Seja	60sec / 120sec
Requisitos do	WIN98SE / 2000 / ME / XP / Vista
Peso	0.14 lbs(sem pilha e Cartão SD)
Dimensão	102 mm x 30 mm x 54 mm

Note: O projeto de produto e as especificações são sujeitos à mudança sem observação prévia.

2. Requisitos do Sistema :

Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista

CPU: Pentium III 800MHz ou superior

Memória : 64 MB ou superior Espaço de disco : espaço do Min. 128 MB disponível



Note: Este símbolo no produto ou nas instruções significa que seu equipamento elétrico e eletrônico deve ser dispor no fim de sua vida separada de seu desperdício do agregado familiar. Há uns sistemas da coleção separada para recicl na UE. Para mais informação, contate por favor a autoridade local ou seu varejista onde você comprou o produto.